

## Dicas

### Escolha a empresa certa

É de vital importância você saber a procedência da empresa no mercado. Peça o currículo dela! Nele deve estar contido:

- Experiência de Obras;
- Relação de Clientes;
- Sua História;
- Quem são seus Sócios;
- Quadro de Engenheiros Responsáveis.

---

### Dicas de projeto

Não importa o tamanho de sua futura instalação de climatização. O projeto deve acompanhar o contrato de negociação de sua obra. O projeto é a fotografia do seu ar condicionado. A SOCLIMA faz isso sempre para você.

---

### Produto bem dimensionado

Uma vez escolhida a empresa certa, o 1.º passo é o levantamento de carga térmica e o equipamento adequado as suas necessidades. Seu sucesso com o ar condicionado começa por um [bom dimensionamento](#). Lembre-se sempre disso.

---

### Dicas de instalação

É sempre importante ficar bem claro no serviço de instalação quais são as responsabilidades do instalador e do cliente. Evite aborrecimentos, porque numa instalação sempre o cliente tem sua parte, não deixe ser pego com surpresas desagradáveis. Pergunte tudo, é seu direito

## Dúvidas

### Qual deve ser o tamanho do meu ar condicionado ?

O tamanho ou a capacidade do ar condicionado depende da carga térmica do ambiente onde ele vai ser instalado. [Consulte a SOCLIMA](#) ou veja [como dimensionar seu ar condicionado on-line](#).

---

### O que é Split ?

Split é um ar condicionado com tecnologia avançada. Sua característica básica é ter a unidade evaporadora separada da

unidade condensadora, ou seja, a evaporadora fica no ambiente interno a ser climatizado e a condensadora, na área externa.

---

### Se colocar um ar-condicionado menor vai funcionar ?

Não. O ar condicionado tem que ter a capacidade adequada ao tamanho do ambiente a ser climatizado para que não haja consumo excessivo de energia e para que o ambiente fique na temperatura desejada.

---

### Como eu vou harmonizar meu ambiente com o meu ar-condicionado ?

A linha [Split](#) tem o produto certo para o seu ambiente. Qualquer decoração faz harmonia com o Split . Aconselhamos procurar um arquiteto e a SOCLIMA para melhor definir seu ar condicionado.

---

### E a condensadora onde vou instalar ?

A unidade condensadora é sempre instalada na área externa.  
Dicas para instalação.

- Procurar uma área arejada com boa circulação de ar;
  - Área de fácil acesso para a manutenção;
  - Não deixar o equipamento direto sobre o solo (colocar calço de borracha).
- 

### E a água do ar-condicionado vai para onde ?

A água do ar condicionado, chamada de condensação, é a umidade do ar que é retirado do ambiente climatizado. Em toda instalação deve existir um dreno que possa ligar a unidade evaporadora a um ponto de despejo de água.

---

### De quanto em quanto tempo devo limpar o filtro?

O filtro estático, que é como ele é chamado, serve para limpar o ar a ser climatizado, deixando toda a poeira sobre ele. Sua limpeza é muito fácil: basta retirar a tela de nylon da evaporadora, tirar o filtro e lavá-lo em água corrente. Deve-se fazer esta limpeza semanalmente.

---

### Qual a melhor marca ?

É importante iniciar a escolha do seu ar condicionado [chamando a SOCLIMA](#) para melhor orientá-lo. Existem no mercado algumas dezenas de marcas, principalmente agora com a abertura das importações. Muito cuidado com a escolha do equipamento. Alguns chegam ao Brasil sem credibilidade do importador, distribuidor e marcas sem qualidade. É bom lembrar de que a garantia é fornecida pelo instalador com aval do fabricante.

---

### E a garantia ?

Sua garantia começa na SOCLIMA , a melhor marca de ar condicionado.

---



---

## Como vou pagar ?

A SOCLIMA tem o melhor plano para você, nós procuramos ajustar seu orçamento à sua satisfação e conforto.

---

**Nossa Missão:** Fomentar negócios em climatização que proporcione aos nossos clientes maior conforto, segurança e o melhor custo/benefício. **Nossos Valores:** Ser ético com os princípios técnicos da Engenharia, Parceiros e Mercado, com transparência e respeito na relação com as pessoas.

Av. Agamenon Magalhães | 2936 | Sala 1308 | Espinheiro | Recife | PE  
CEP 52.020-000 | Fone/Fax: 81 3423.2500  
soclima@soclima.com.br | www.soclima.com.br  
CNPJ: 03.613.848/0001-84 | Insc. Estadual: 18.1.001.0293523-1